


# Cooktop a Gás

Cod. 4092840011

Sinônimo de versatilidade e bom gosto, a linha **Casual Cooking** é composta por produtos que vão de coifas à cooktops e fornos, todos com layouts diferenciados que traduzem uma perfeita sintonia entre design e praticidade, podendo ser empregados tanto em cozinhas mais sóbrias quanto nas mais descoladas, sem perder a qualidade que uma linha semi-profissional pode ter.

## QUEIMADORES:

- 1 Triplo: 4,5 kW
- 1 Rápido: 2,5 kW
- 2 Semi-rápido: 1,7 kW
- 1 Auxiliar: 1,0 kW



**Cuisinart**<sup>®</sup>  
Casual Cooking


## Diferenciais

5 queimadores, com 1 tripla chama.

**Gas Control System:** válvula de segurança que corta o fornecimento do gás quando a chama é apagada por algum motivo, evitando vazamentos de gás.

As peças do queimador tripla chama são totalmente desmontáveis, facilitando a limpeza.

Trepes mais largas e robustas para suportar potência diferenciada de 4,5kW.



botões em inox

## Ficha Técnica

EAN .....	7899100665713
Voltagem .....	220 V
Frequência .....	60 Hz
Medidas (LxAxP) .....	75x6x51 cm
Med. embalado (LxAxP) .....	81x20x58 cm
Peso líquido .....	14,5 kg
Peso bruto .....	16 kg
Material .....	aço inox 304 e vidro preto
Trepes .....	ferro fundido
Potência total .....	11,5 kW
Consumo de energia .....	345 kWh/mês
Corrente elétrica .....	2,7 mA
Tipo de ignição .....	elétrica
Tipo de gás .....	GLP/GN
Bitola do fio .....	2,5 mm <sup>2</sup>

## Detalhes

- Design moderno e elegante.
- Potência semi profissional.
- Acendimento automático.
- Estabilizador de chama.
- Aço inox 304, mais resistente.

# Cooktop a Gás

Cod. 4092840011

**Cuisinart**<sup>®</sup>  
Casual Cooking

## Atenção

- É indispensável a instalação com fio terra.
- Projetados para serem embutidos.
- As paredes e superfícies próximas devem ser de material resistente a temperatura de 90°C (tais como madeira, fórmica, inox, granito, mármore).

## Limpeza

- O cooktop de aço inox deve ser limpo imediatamente após o uso, evitando que a água evapore sobre a superfície.
- Não utilize produtos abrasivos nem corrosivos, nem esponjas de aço.
- Use somente pano macio umedecido com água morna e um pouco de detergente líquido.

